

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMAT KAUCYJNY

MODEL:

RVM 90

ROK:

2025



ORIGINALNA INSTRUKCJA






SPIS TREŚCI


SPIS TREŚCI	1
1 WŁĄCZANIE MASZINY	2
2 WYŁĄCZANIE MASZINY	4
3 WYMIANA WORKA	5
4 WYMIANA ROLKI PAPIERU	7
5 CZYSZCZENIE OTWORU WLOTOWEGO I TAŚMY TRANSPORTUJĄCEJ	11
6 ZGŁASZANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH	14

1 WŁĄCZANIE MASZyny

- Otwórz górne drzwi używając klucza (1).



- Na obudowie elektroniki zlokalizuj WŁĄCZNIK GŁÓWNY i przełącz go w pozycję ON (do góry).




- Zamknij górne drzwi używając klucza i poczekaj na uruchomienie maszyny.



- Urządzenie włączy się i uruchomi w ciągu kilku minut (po przeprowadzeniu inicjalizacji, tj.: sprawdzeniu działania wszystkich urządzeń peryferyjnych).
- Po zakończeniu inicjalizacji wyświetlany jest poniższy ekran początkowy:



- Po dotknięciu ekranu oświetlenie otworu wlotowego zaświeci się na zielono a na ekranie monitora pojawi się poniższa informacja:







WAŻNE: Opakowania wkładane do urządzenia powinny być niezgniecione, wkładane do otworu pojedynczo i tylko wtedy, gdy wlot świeci się na zielono.

2 WYŁĄCZANIE MASZyny

- Otwórz górne drzwi używając klucza (1).



- Na obudowie elektroniki zlokalizuj WŁĄCZNIK GŁÓWNY i przełącz go w pozycję OFF (do dołu).




- Zamknij górne drzwi używając klucza.




3 WYMIANA WORKA

- Otwórz dolne drzwi używając klucza (2).




- Wyciągnij kontener, wyjmij zapętniony worek i załóż nowy.




- Wsuń kontener do wnętrza maszyny i zamknij dolne drzwi używając klucza (2).
- Na ekranie monitora pojawi się poniższy komunikat:



- Naciśnij przycisk TAK jeżeli worek został wymieniony.
- Na ekranie pojawi się poniższy komunikat:




- Przyłóż kod kreskowy plomby do czytnika kodów kreskowych (3) zainstalowany w górnych drzwiach maszyny lub wpisz go ręcznie korzystając z klawiatury ekranowej. Postępuj zgodnie z komunikatami na monitorze.
- Po poprawnym zakończeniu procedury zamykania worka załóż plombę na worek.




3 - CZYTNIK KODÓW
KRESKOWYCH PŁOMB

4 WYMIANA ROLKI PAPIERU


- Otwórz górne drzwi używając klucza (1).
- Zlokalizuj drukarkę z rolką papieru, która znajduje się na górnych drzwiach jak na rysunku poniżej:



- Wyciągnij delikatnie papier z drukarki.




- Zdejmij metalowe zabezpieczenie rolki.





- Zdejmij rolkę papieru z podajnika.




- Załóż nową rolkę papieru odpowiednią stroną na podajnik i włóż początek papieru do wlotu w drukarkę.



PAPIER ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE POBRANY PRZEZ DRUKARKĘ


- Załóż metalowe zabezpieczenie rolki.



- Zamknij górne drzwi używając klucza (1).




5 CZYSZCZENIE OTWORU WLOTOWEGO I TAŚMY TRANSPORTUJĄCEJ



**SZKŁO CHRONIĄCE
KAMERY**




CZUJNIKI W TUNELU





**TAŚMA
TRANSPORTUJĄCA**



- Do czyszczenia w/w elementów użyj zwilżonej wodą szmatki.
- Do czyszczenia nie używaj detergentów na bazie spirytusu, denaturatu czy jakichkolwiek rozpuszczalników.




WAŻNE!

Dbaj o zachowanie czystości szkła chroniącego kamery w otworze wlotowym, czujników w tunelu i taśmy transportującej czyszcząc je minimum RAZ DZIENNIE!

6 ZGŁASZANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

Zgłaszanie problemów technicznych odbywa się wyłącznie poprzez kwestionariusz dostępny na stronie internetowej: **www.4vs.pl** w zakładce **serwis**



The screenshot shows the 4VS website's service form. At the top left is the 4VS logo with the tagline 'For Vending Solutions'. To the right is a navigation menu with links: OFERTA, Strona główna, O firmie, System kaucyjny, Wdrożenia, Aktualności, Do pobrania, Serwis, and Kontakt. The main heading is 'Serwis automatów kaucyjnych i vendingowych 4VS'. Below it, a subheading states: 'OBSŁUGUJEMY ZGŁOSZENIA SERWISOWE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI. ABY USPRAWNIĆ PROCES I SZYBCIEJ REAGOWAĆ, WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA SERWISOWEGO.' The form contains three input fields: 'Imię i Nazwisko lub nazwa firmy', 'Adres Email', and 'Numer Telefonu' (with a '+48' country code dropdown).

Wypełnij formularz i wyślij go.

Zgłoszenie będzie realizowane w zależności od tego jaką umowę serwisową posiadasz i z jakim zakresem usług. Zgłoszenia drogą telefoniczną wymagają potwierdzenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie. W przypadku braku umowy serwisowej lub pakietu utrzymania w systemie i wsparcia serwisowego, zlecenia będą wykonywane w drugiej kolejności.

WAŻNE!



W celu właściwej obsługi automatu musisz posiadać pakiet utrzymania w systemie i wsparcia serwisowego lub umowę serwisową. Pozwoli to na dostęp do pomocy zdalnej i wszystkich usług serwisowych.

Zalecane zawarcie umowy serwisowej.